

# SIEMENS

## SIRIUS

Sanftstarter 3RW40

Soft starter 3RW40

Démarrateur progressif 3RW40

Arrancador suave 3RW40

Avviatore dolce 3RW40

Chave de partida suave 3RW40

Yumuşak yol verici 3RW40

Устройство плавного пуска 3RW40

软启动器 3RW40

3RW40 5  
3RW40 7



EN/IEC 60947-4-2

<b>DE</b>	<b>Sanftstarter 3RW40</b> Betriebsanleitung — Bestell-Nr.: 3ZX1012-0RW40-1AA1 Grafiken	Seite 2 - 5 38 - 44
Sicherheits- und Inbetriebnahmehinweise für explosionsgefährdete Bereiche — Bestell-Nr.: 3ZX1012-0RW40-1CA1		
<b>EN</b>	<b>Soft starter 3RW40</b> Operating Instructions — Order No.: 3ZX1012-0RW40-1AA1 Graphics	Page 6 - 9 38 - 44
Safety and commissioning instructions for hazardous areas — Order No.: 3ZX1012-0RW40-1CA1		
<b>FR</b>	<b>Démarrateur progressif 3RW40</b> Instructions de service — N° de référence : 3ZX1012-0RW40-1AA1 Graphiques	Page 10 - 13 38 - 44
Consignes de sécurité et de mise en service pour les zones explosibles — N° de référence : 3ZX1012-0RW40-1CA1		
<b>ES</b>	<b>Arrancador suave 3RW40</b> Instructivo — Referencia: 3ZX1012-0RW40-1AA1 Gráficos	Página 14 - 17 38 - 44
Instrucciones de seguridad y puesta en servicio en entornos con peligro de explosión — Referencia: 3ZX1012-0RW40-1CA1		
<b>IT</b>	<b>Avviatore dolce 3RW40</b> Istruzioni operative — N° di ordinaz.: 3ZX1012-0RW40-1AA1 Grafiche	Pagina 18 - 21 38 - 44
Indicazioni di sicurezza e per la messa in servizio in aree con pericolo d'esplosione — N° di ordinaz.: 3ZX1012-0RW40-1CA1		
<b>PT</b>	<b>Chave de partida suave 3RW40</b> Instruções de Serviço — N° de enc.: 3ZX1012-0RW40-1AA1 Gráficos	Página 22 - 25 38 - 44
Indicações de segurança e de colocação em funcionamento para áreas apresentando risco de explosão — N° de enc.: 3ZX1012-0RW40-1CA1		
<b>TR</b>	<b>Yumuşak yol verici 3RW40</b> İşletme kılavuzu — Sipariş no.: 3ZX1012-0RW40-1AA1 Grafikler	Sayfa 26 - 29 38 - 44
Patlama tehlikesi altında bulunan bölgeler için emniyet ve hizmete alma bilgileri — Sipariş no.: 3ZX1012-0RW40-1CA1		
<b>PY</b>	<b>Устройство плавного пуска 3RW40</b> Инструкция по эксплуатации — № заказа: 3ZX1012-0RW40-1AA1 Графики	Страница 30 - 33 38 - 44
Указания по технике безопасности и вводу в эксплуатацию во взрывоопасных зонах — № заказа: 3ZX1012-0RW40-1CA1		
<b>中文</b>	<b>软启动器 3RW40</b> 操作规程 - 订货号: 3ZX1012-0RW40-1AA1 图表	第 34-37 和 38 - 44 页
用于受爆炸威胁区域的安全及首次启动运行说明 — 订购编号: 3ZX1012-0RW40-1CA1		



[www.siemens.com/lowvoltage/manuals](http://www.siemens.com/lowvoltage/manuals)

**SIRIUS-Systemhandbuch / SIRIUS system manual : <http://www.siemens.de/sirius-systemhandbuch>**

**Technical Assistance:** Telephone: +49 (0) 911-895-5900 (8° - 17° CET) Fax: +49 (0) 911-895-5907

E-mail: [technical-assistance@siemens.com](mailto:technical-assistance@siemens.com)

Internet: [www.siemens.de/lowvoltage/technical-assistance](http://www.siemens.de/lowvoltage/technical-assistance)

**Technical Support:** Telephone: +49 (0) 180 50 50 222

Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Geräts muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.

**⚠ GEFAHR**

**Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.**  
Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.

**VORSICHT**

Eine sichere Gerätefunktion ist nur mit zertifizierten Komponenten gewährleistet!

**⚠ GEFAHR**


**Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.**  
Um elektrischen Stromschlag oder Verbrennungen zu vermeiden, dürfen die Klemmen des Motorsteuergeräts nicht berührt werden, wenn das Gerät mit Spannung versorgt wird. An den Ausgangsklemmen steht auch im AUS-Zustand des Motorsteuergeräts Spannung an.

**VORSICHT**

**ACHTUNG**

Der Sanftstarter 3RW40 wurde als Gerät der Funkentstörgrad-Klasse A gebaut. Der Gebrauch dieses Produkts in Wohnbereichen könnte zu Funkstörungen führen.

**Einbauabstände in Einzelaufstellung (Dicht-an-dicht-Aufstellung siehe Sanftstarter-Handbuch)**



**ACHTUNG**

Beachten Sie beim Einbau des Geräts die angegebenen Abstände, damit genügend Luft für Kühlung zirkulieren kann. Das Gerät wird von unten nach oben belüftet.

**VORSICHT**

**Gefahr von Sachschäden.**  
Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit, kein Staub oder leitender Gegenstand in den Sanftstarter gelangt.

**Motorstromeinstellwerte**

Zulässige Motorstromeinstellwerte in Abhängigkeit von der CLASS-Einstellung bei 40° C Umgebungstemperatur

	$I_e$ [A]	$I_{min}$ [A]	$I_{max}$ [A] CLASS 10	$I_{max}$ [A] CLASS 15	$I_{max}$ [A] CLASS 20
3RW40 55-...	134	59	134	134	124
3RW40 56-...	162	87	162	152	142
3RW40 73-...	230	80	230	210	200
3RW40 74-...	280	130	280	250	230
3RW40 75-...	356	131	356	341	311
3RW40 76-...	432	207	432	402	372

**Programmieren des ON/RUN Ausgangs 13/14 (Werkseinstellung: ON) (Grafikteil, Bild 3)**

- Programmierung starten:** Die Taste "RESET MODE" (2) länger als 2 s drücken, bis die LED "DEVICE" (5) grün flimmert. Die Taste "RESET MODE" (2) gedrückt halten und zusätzlich die Taste "RESET/TEST" (1) länger als 1 s drücken, bis die LED "DEVICE" (5) am Gerät rot leuchtet.
- Modus anzeigen:** LED "STATE/BYPASSED" (6) blinkt grün: ON-Modus. LED "STATE/BYPASSED" (6) flimmert grün: RUN-Modus.
- Modus wechseln:** Taste "RESET MODE" (2) drücken.
- Programmierung beenden und Einstellungen speichern:** Taste "RESET/TEST" (1) länger als 1 s drücken, bis die LED "DEVICE" (5) grün leuchtet.

# Schnellinbetriebnahmeanleitung

## VORSICHT



**Gefahr von Sachschäden.**  
Anschluss an nicht belegte Klemmen ist unzulässig.

Einstellungsvorschlag	Anlauf Parameter			Auslauf Parameter
	Applikation	Startspannung %	Anlaufzeit s	Strombegrenzungswert
Förderband	70	10	$5 \times I_e$	5
Rollenförderer	60	10	$5 \times I_e$	5
Kompressor	50	10	$4 \times I_e$	0
kleiner Ventilator	40	10	$4 \times I_e$	0
Pumpe	40	10	$4 \times I_e$	10
Hydraulikpumpe	40	10	$4 \times I_e$	0
Rührwerk	40	20	$4 \times I_e$	0
Fräsmaschine	40	20	$4 \times I_e$	0

**Schnellinbetriebnahme 3RW40 SIRIUS Sanftstarter**

1. Verdrahtungskontrolle  
- Steuerteil und  
- Leistungsteil

2. Gerät parametrieren  
Motorschutz  
- am  $I_e$ -Einsteller Motorbemessungsstrom des Antriebs einstellen  
- am CLASS-Schalter erforderliche Abschaltklasse einstellen  
Sanftstartfunktion  
- Strombegrenzungswert ( $\times I_e$ )  
- Anlaufzeit (s)  
- Startspannung (%)  
- Auslaufzeit (s)  
auf gewünschte Werte einstellen (siehe Tabelle Einstellungsvorschlag).



## Anzeigenübersicht

		LED-Anzeigen 3RW40					Hilfskontakte			
		Sanftstarter		Motorschutz						
3RW40		DEVICE (rd/gn)	STATE / BYPASSED (gn)	FAILURE (rd)	OVERLOAD (rd)	RESET MODE (ylw/gn)	13 14 (ON)	13 14 (RUN)	24 23 (BYPASSED)	96 95 98 FAILURE / OVERLOAD
$U_s = 0$		●	●	●	●	●				
Betriebszustand	IN_1									
Aus	0	gn	●	●	●	●				
Anlauf	1	gn		●	●	●				
Bypassed	1	gn		●	●	●				
Auslauf	0	gn		●	●	●				
Warnung										
$I_e$ /Class-Einstellung unzulässig		gn	●	●		●				
Start gesperrt, Thyristoren zu warm		ylw	●	●	●	●				
Fehler										
Versorgungsspannung Elektronik unzulässig ( $U < 0,75 \times U_s$ ) oder ( $U > 1,15 \times U_s$ )		●	●		●	●				
unzulässige $I_e$ /Class-Einstellung und IN (0 -> 1)		gn	●			●				
Motorschutzabschaltung		gn	●	●		●				
Thermische Überlastung Thyristoren		ylw	●		●	●				
- fehlende Lastspannung - Phasenausfall, fehlende Last		gn	●		●	●				
Gerätefehler		rd	●		●	●				
Testfunktion										
1) TEST t < 2 s drücken		gn				●				
2) TEST 2 s < t < 5 s drücken; $I_e > 0$		rd		●	●	●				
2) TEST 2 s < t < 5 s drücken; $I_e = 0$		rd	●	●	●	●				
3) TEST t > 5 s drücken		gn	●	●		●				
RESET MODE (Drücken zum Wechseln)										
Manual Reset		●	●	●	●	●				
Remote Reset		●	●	●	●	gn				
Anzeige der LEDs										
				gn	ylw	rd	1) LED-Test 2) Test Stromerfassung 3) Test Motorschutzabschaltung			
aus	ein	blinkend	flimmernd	= grün	= gelb	= rot				

### ⚠️ WARNUNG




#### Automatischer Wiederanlauf.

**Kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Sachbeschädigung führen.**


Der automatische Rücksetzmodus (RESET MODE) darf nicht in Anwendungen verwendet werden, in denen der unerwartete Neustart des Motors nach Ablauf der Wiederbereitschaftszeit zu Personen- oder Sachschäden führen kann. Der Startbefehl (z. B. durch die SPS) muss vor einem Resetbefehl zurückgesetzt werden, da bei anstehendem Startbefehl nach dem Resetbefehl automatisch ein erneuter, selbsttätiger Wiederanlauf erfolgt. Dies gilt insbesondere bei Motorschutzauslösung. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, den Sammelfehlerausgang (Klemmen 95 und 96) in die Steuerung einzubinden.

## Auslösekennlinien


Auslösekennlinien bei Symmetrie



Auslösekennlinien bei Unsymmetrie



## Zulässige Aufstellhöhe



Bei einer Aufstellhöhe über 2000 m ist die max. zulässige Betriebsspannung auf 460 V reduziert.

Read and understand these instructions before installing, operating, or maintaining the equipment.

**⚠ DANGER**

**Hazardous voltage.**  
**Will cause death or serious injury.**  
 Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device.

**CAUTION**

Reliable functioning of the equipment is only ensured with certified components.


**⚠ DANGER**

**Hazardous voltage.**  
**Will cause death or serious injury.**  
 The terminals of the motor control device must not be touched when it is connected to a voltage in order to prevent electrical shocks or burning. The output terminals of the motor control device are connected to a voltage even when it is in the OFF state.

**NOTICE**

The 3RW40 soft starter was designed as device with radio suppression level Class A. The use of this product in inhabited areas may lead to radio interference.

**Stand-alone installation spacings (see soft starter manual for side-by-side installation)**



**NOTICE**

Please adhere to the specified spacings when installing the device so that sufficient air can circulate for ventilation. The unit is ventilated from bottom to top.

**CAUTION**

**Risk of damage to property.**  
 Ensure that no liquids, dust or conductive parts enter the soft starter.

**NOTE**

**Surrounding air temperature** - A rating assigned to open type equipment that refers to the maximum ambient temperature of air immediately surrounding the equipment inside of the ultimate enclosure.

**Setpoint values for motor current**

Permitted setpoint values for the motor current, dependent on the CLASS setting at 40 °C surrounding air temperature

	$I_e$ [A]	$I_{min}$ [A]	$I_{max}$ [A] CLASS 10	$I_{max}$ [A] CLASS 15	$I_{max}$ [A] CLASS 20
3RW40 55-...	134	59	134	134	124
3RW40 56-...	162	87	162	152	142
3RW40 73-...	230	80	230	210	200
3RW40 74-...	280	130	280	250	230
3RW40 75-...	356	131	356	341	311
3RW40 76-...	432	207	432	402	372

**Programming the ON/RUN output 13/14 (factory setting: ON) (Fig. 3 in graphics section)**

- Start programming mode:** Press and hold the "RESET MODE" button (2) for longer than 2 seconds until the LED "DEVICE" (5) flickers green. While pushing the "RESET MODE" button (2), press the "RESET/TEST" button (1) for longer than 1 second until the LED "DEVICE" (5) on the device lights up red.
- Display mode:** LED "STATE/BYPASSED" (6) flashes green: ON mode. LED "STATE/BYPASSED" (6) flickers green: RUN mode.
- Change mode:** Press the "RESET MODE" (2) button.
- Exit programming mode and save settings:** Press and hold the "RESET/TEST" button (1) for longer than 1 second until the LED "DEVICE" (5) lights up green.

# Quick commissioning instructions

## CAUTION

**Risk of damage to property.**  
Connection to an unassigned terminal is not permitted.


Application	Startup parameters			Stopping parameters
	Start voltage %	Startup time s	Current limit value	Stopping time s
Conveyor belt	70	10	$5 \times I_e$	5
Roller conveyor	60	10	$5 \times I_e$	5
Compressor	50	10	$4 \times I_e$	0
Small fan	40	10	$4 \times I_e$	0
Pumps	40	10	$4 \times I_e$	10
Hydraulic pump	40	10	$4 \times I_e$	0
Stirrers	40	20	$4 \times I_e$	0
Milling machines	40	20	$4 \times I_e$	0

Quick commissioning of the 3RW40 SIRIUS soft starter

1. Wiring control
  - Control part and
  - Performance part

2. Configure device
    - Motor protection
      - Set the rated motor current of the device using the  $I_e$  controller
      - Set the required tripping class with the CLASS switch.
    - Set the soft start function
      - Current limit value ( $\times I_e$ )
      - Startup time (s)
      - Start voltage (%)
      - Stopping time (s)
- to the desired value (see table for suggested settings).

3. Check and connect the voltages in the control and main circuits.
- Determine and rectify the cause of the fault using the LED display and the status table (see Page 8).



## Display overview

		LED displays on 3RW40					Auxiliary contacts			
		Soft starter			Motor protection					
3RW40		DEVICE (rd/gn)	STATE / BYPASSED (gn)	FAILURE (rd)	OVERLOAD (rd)	RESET MODE (ylw/gn)	13 14 (ON)	13 14 (RUN)	24 23 (BYPASSED)	96 95 98 FAILURE / OVERLOAD
$U_s = 0$		●	●	●	●	●				
Operating state	IN_1									
OFF	0	gn	●	●	●	●				
Start-up	1	gn		●	●	●				
Bypassed	1	gn		●	●	●				
Run-out	0	gn		●	●	●				
<b>Warning</b>										
$I_e$ / class setting invalid		gn	●	●		●				
Start-up locked, thyristors too warm		ylw	●	●	●	●				
<b>Error</b>										
Supply voltage electronics invalid ( $U < 0,75 \times U_s$ ) or ( $U > 1,15 \times U_s$ )		●	●		●	●				
Invalid $I_e$ / class setting and IN (0 -> 1)		gn	●			●				
Motor protection switch-off		gn	●	●		●				
Thermal overload thyristors		ylw	●		●	●				
- Missing load voltage - Phase failure, no load		gn	●		●	●				
<b>Device fault</b>										
Device fault		rd	●		●	●				
<b>Test function</b>										
1) Press TEST for $t < 2$ s		gn				●				
2) Press TEST for $2$ s $< t < 5$ s; $I_e > 0$		rd		●	●	●				
2) Press TEST for $2$ s $< t < 5$ s; $I_e = 0$		rd	●	●	●	●				
3) Press TEST for $t > 5$ s		gn	●	●		●				
<b>RESET MODE (press to change)</b>										
Manual Reset		●	●	●	●	●				
Remote Reset		●	●	●	●	gn				

LED display				gn	ylw	rd	1) LED test 2) Current measuring test 3) Motor protection shutdown test
				=	=	=	
OFF	ON	flashing	flickering	green	yellow	red	

### WARNING



#### Automatic restart.

**May result in death, serious injury or damage to property.**


The automatic reset mode (RESET MODE) must not be used in applications where an unexpected restart of the motor after the recovery time has elapsed may lead to personal injury or damage to property.

The start command (e.g. by the PLC) must be reset before a reset command, since an automatic restart is executed when a start command is pending after the reset command. This especially applies to motor protection tripping. For safety reasons it is recommended to integrate the group fault output (terminals 95 and 96) into the control.




## Tripping characteristics


Tripping characteristics with symmetry



Tripping characteristics with asymmetry



## Maximum permissible altitude



For altitudes above 2000 m the maximum permissible operating voltage is reduced to 460 V.

Ne pas installer, utiliser ou intervenir sur cet équipement avant d'avoir lu et assimilé les présentes instructions et notamment les conseils de sécurité et mises en garde qui y figurent.

**⚠ DANGER**

**Tension dangereuse.  
Danger de mort ou risque de blessures graves.  
Mettre hors tension avant d'intervenir sur l'appareil.**

**PRUDENCE**

Le fonctionnement sûr de l'appareil n'est garanti qu'avec des composants certifiés.


**⚠ DANGER**

**Tension dangereuse.  
Danger de mort ou risque de blessures graves.**  
Il est interdit de toucher les bornes du bloc de commande du moteur lorsque l'appareil est sous tension pour éviter les chocs électriques ou les brûlures. Une tension est présente aux bornes de sortie même à l'ARRET du bloc de commande du moteur.

**IMPORTANT**

Le démarreur progressif 3RW40 a été conçu pour le degré d'antiparasitage de classe A. L'utilisation de ce produit peut provoquer des perturbations dans un environnement domestique.

**Distances de montage pour installation séparée (installation juxtaposée, voir le manuel Démarreurs progressifs)**



**IMPORTANT**

Veillez respecter au montage de l'appareil les distances indiquées pour assurer une circulation suffisante de l'air de refroidissement. L'appareil est ventilé du bas vers le haut.

**PRUDENCE**

**Risque de dommages matériels.**  
Veillez à ce que ni liquide, ni poussière ou objet conducteur ne puisse pénétrer dans le démarreur progressif.

**Valeurs de réglage du courant du moteur**

Valeurs de réglage du courant du moteur admissible en fonction du CLASS à une température ambiante de 40° C

	$I_e$ [A]	$I_{min}$ [A]	$I_{max}$ [A] CLASS 10	$I_{max}$ [A] CLASS 15	$I_{max}$ [A] CLASS 20
3RW40 55-...	134	59	134	134	124
3RW40 56-...	162	87	162	152	142
3RW40 73-...	230	80	230	210	200
3RW40 74-...	280	130	280	250	230
3RW40 75-...	356	131	356	341	311
3RW40 76-...	432	207	432	402	372

**Programmation de la sortie ON/RUN 13/14 (réglage standard : ON) (partie graphique, figure 3)**

- Lancement de la programmation :** appuyez sur la touche "RESET MODE" (2) pendant plus de 2 secondes jusqu'à ce que la LED verte "DEVICE" (5) scintille. Maintenez la touche "RESET MODE" (2) appuyée et pressez la touche "RESET/TEST" (1) pendant plus d'1 s, jusqu'à ce que la LED rouge "DEVICE" (5) scintille sur l'appareil.
- Affichage du mode :** la LED verte "STATE/BYPASSED" (6) clignote : mode ON. La LED verte "STATE/BYPASSED" (6) scintille : mode RUN.
- Changement de mode :** appuyez sur la touche "RESET MODE" (2).
- Fin de la programmation et enregistrement des réglages :** appuyez sur la touche "RESET/TEST" (1) pendant plus d'1 seconde jusqu'à ce que la LED verte "DEVICE" (5) s'allume.

Français

# Instructions de mise en service rapide

## PRUDENCE

Risque de dommages matériels.  
Un raccordement aux bornes libres est inadmissible.


Proposition de réglage	Paramètres de démarrage			Paramètres de ralentissement
	Tension démarrage %	Temps dém. s	Val. limitation courant	Temps ralent. s
Application	40  100%	0  10 20s	$\times I_e$ 1.5 5	0  10 20s
Convoyeur	70	10	$5 \times I_e$	5
Convoyeur à rouleaux	60	10	$5 \times I_e$	5
Compresseur	50	10	$4 \times I_e$	0
Petit ventilateur	40	10	$4 \times I_e$	0
Pompe	40	10	$4 \times I_e$	10
Pompe hydraulique	40	10	$4 \times I_e$	0
Malaxeur	40	20	$4 \times I_e$	0
Fraiseuse	40	20	$4 \times I_e$	0

Mise en service rapide  
3RW40 SIRIUS  
démarreur progressif

1. Contrôle du câblage  
- bloc de commande et  
- bloc de puissance

2. Paramétrage de l'appareil  
**Protection moteur**  
- sur règleur  $I_e$  régler le courant assigné du moteur  
- régler la classe de coupure nécessaire sur le commutateur CLASS.  
**Fonction démarreur progressif**  
- valeur limitation de courant ( $\times I_e$ )  
- temps démarrage (s)  
- tension de démarrage (%)  
- temps de ralentissement (s)  
à régler sur les valeurs souhaitées (voir le tableau Proposition de réglage).

3. Contrôler et mettre en circuit les tensions dans le circuit principal et de commande.  
Déterminer et supprimer l'origine du défaut via l'affichage LED et la table des états. (voir Page 12)



## Vue d'ensemble des affichages

		LED de signalisation 3RW40					Contacts auxiliaires			
		Démarreur progressif		Protection moteur						
3RW40		DEVICE (rd/gn)	STATE / BYPASSED (gn)	FAILURE (rd)	OVERLOAD (rd)	RESET MODE (ylw/gn)	13 14 (ON)	13 14 (RUN)	24 23 (BYPASSED)	96 95 98 FAILURE / OVERLOAD
U <sub>c</sub> = 0		●	●	●	●	●	— —	— —	— —	⌋
État de fonctionnement	IN_1									
Arrêté	0	☀ gn	●	●	●	●	— —	— —	— —	⌋
Démarrage	1	☀ gn	◐	●	●	●	— —	— —	— —	⌋
Bypassed	1	☀ gn	☀	●	●	●	— —	— —	— —	⌋
Ralentissement	0	☀ gn	◐	●	●	●	— —	— —	— —	⌋
Alarme										
Réglage I <sub>e</sub> /Class incorrect		☀ gn	●	●	◐	●				⌋
Démarrage bloqué, thyristors trop chauds		◐ ylw	●	●	●	●	— —	— —	— —	⌋
Défauts										
Tension d'alimentation de l'électronique incorrecte (U < 0,75 x U <sub>c</sub> ) ou (U > 1,15 x U <sub>c</sub> )		●	●	☀	●	●	— —	— —	— —	⌋
Réglage I <sub>e</sub> /Class incorrect et IN (0 -> 1)		☀ gn	●	☀	◐	●	— —	— —	— —	⌋
Coupage du moteur par protection		☀ gn	●	●	☀	●	— —	— —	— —	⌋
Surcharge thermique des thyristors		☀ ylw	●	☀	●	●	— —	— —	— —	⌋
- manque de tension de charge - coupure de phase, charge non raccordée		☀ gn	●	☀	●	●	— —	— —	— —	⌋
Défaut sur l'appareil		☀ rd	●	☀	●	●	— —	— —	— —	⌋
Fonction de test										
1) Appuyer sur TEST t < 2 s		☀ gn	☀	☀	☀	●				⌋
2) Appuyer sur TEST 2 s < t < 5 s; I <sub>e</sub> > 0		◐ rd	◐/☀	●	●	●				⌋
2) Appuyer sur TEST 2 s < t < 5 s; I <sub>e</sub> = 0		⊘ rd	●	●	●	●				⌋
3) Appuyer sur TEST t > 5 s		☀ gn	●	●	☀	●	— —	— —	— —	⌋
RESET MODE (appuyer pour changer)										
Reset manuel		●	●	●	●	●				
Reset à distance		●	●	●	●	☀ gn				

Affichage des LED						
●	☀	◐	⊘	gn = verte	ylw = jaune	rd = rouge
éteinte	allumée	clignotante	scintillante			

1) Test LED  
2) Test Mesure de courant  
3) Test Coupure protection moteur

### ⚠ ATTENTION




#### Redémarrage automatique.

**Peut causer la mort, des lésions graves ou des dommages matériels.**


Le réarmement automatique (RESET MODE) ne peut être utilisé dans des applications où le redémarrage inattendu du moteur après le temps de récupération peut provoquer des lésions ou des dommages matériels importants. L'ordre de marche (de l'API par ex.) doit être annulé avant de donner l'ordre de réarmement ; en effet, la présence de l'ordre de marche à la suite du réarmement donne lieu à un redémarrage automatique. Ceci vaut tout particulièrement pour le déclenchement de protection du moteur. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'intégrer la sortie de signalisation de défauts groupés (bornes 95 et 96) à la commande.

## Caractéristiques de déclenchement


Caractéristique de déclenchement en régime d'équilibre



Caractéristique de déclenchement en régime de déséquilibre



## Altitude d'implantation admise



Pour une altitude d'implantation supérieure à 2000 m, la tension de fonctionnement maximale admissible est réduite à 460 V.


Leer y comprender este instructivo antes de la instalación, operación o mantenimiento del equipo.

	<b>⚠ PELIGRO</b>	<b>PRECAUCIÓN</b>
	<p><b>Tensión peligrosa.</b> Puede causar la muerte o lesiones graves. Desconectar la alimentación eléctrica antes de trabajar en el equipo.</p>	<p>El funcionamiento seguro del aparato sólo está garantizado con componentes certificados.</p>

	<b>⚠ PELIGRO</b>
	<p><b>Tensión peligrosa.</b> Puede causar la muerte o lesiones graves. Para evitar todo riesgo de electrocución o de quemaduras, no tocar los bornes de la unidad de control del motor mientras estén bajo tensión. Los bornes de salida están bajo tensión aunque la unidad de control del motor esté desconectada.</p>

<b>ATENCIÓN</b>
<p>El arrancador suave 3RW40 ha sido concebido como un dispositivo con grado de desparasitaje clase A. La utilización de este producto en áreas residenciales podría causar perturbaciones radioeléctricas.</p>

**Distancias de montaje para instalación simple (para instalación junto a otros aparatos, ver manual arrancadores suaves)**



<b>ATENCIÓN</b>
<p>Al instalar el equipo, obsérvese las distancias mínimas indicadas para garantizar la circulación del aire necesario para la refrigeración. La ventilación del equipo se realiza desde abajo hacia arriba.</p>

<b>PRECAUCIÓN</b>
<p><b>¡Peligro de daños materiales!</b> Preste atención de que no pueda ingresar líquido, polvo o algún objeto conductor al interno del arrancador suave.</p>

**Valores de ajuste de la corriente del motor**

Valores de ajuste admisibles de la corriente del motor en función del tipo CLASS a temperaturas ambiente de 40° C

	$I_e$ [A]	$I_{min}$ [A]	$I_{max}$ [A] CLASS 10	$I_{max}$ [A] CLASS 15	$I_{max}$ [A] CLASS 20
3RW40 55-...	134	59	134	134	124
3RW40 56-...	162	87	162	152	142
3RW40 73-...	230	80	230	210	200
3RW40 74-...	280	130	280	250	230
3RW40 75-...	356	131	356	341	311
3RW40 76-...	432	207	432	402	372

**Programación de la salida ON/RUN 13/14 (ajuste de fábrica: ON) (parte de gráficas, figura 3)**

- Iniciar programación:** Mantenga pulsada la tecla " RESET MODE" (2) durante más de 2 s, hasta que el LED "DEVICE" (5) parpadee en verde. Mantenga pulsada la tecla "RESET MODE" (2), pulsando al mismo tiempo la tecla "RESET/TEST" (1) durante más de 1 s, hasta que el LED "DEVICE" (5) del equipo se ilumine rojo.
- Indicar modo:** el LED "STATE/BYPASSED" (6) destella verde: modo ON. El LED "STATE/BYPASSED" (6) parpadea en verde: modo RUN.
- Cambiar modo:** pulse la tecla "RESET MODE" (2).
- Terminar programación y guardar ajustes:** mantenga pulsada la tecla " RESET/TEST" (1) durante más de 1 s, hasta que el LED "DEVICE" (5) se ilumine verde.

Español

# Instrucciones para la puesta en servicio rápida

## PRECAUCIÓN

**¡Peligro de daños materiales!**  
No está admitida la conexión con bornes no ocupados.

Aplicación	Parámetros de arranque			Parámetros de parada
	Tensión de arranque %	Tiempo de arranque s	Valor límite de corriente	Tiempo de parada s
Cinta transportadora	70	10	5 x I <sub>e</sub>	5
Transportador a rodillos	60	10	5 x I <sub>e</sub>	5
Compresor	50	10	4 x I <sub>e</sub>	0
Ventilador pequeño	40	10	4 x I <sub>e</sub>	0
Bomba	40	10	4 x I <sub>e</sub>	10
Bomba hidráulica	40	10	4 x I <sub>e</sub>	0
Mezcladora	40	20	4 x I <sub>e</sub>	0
Máquina fresadora	40	20	4 x I <sub>e</sub>	0


Puesta en servicio rápida  
3RW40 SIRIUS  
Arrancador suave

1. Control del cableado  
- parte de control y  
- parte de potencia

2. Parametrizar el equipo  
Protección del motor  
- ajustar la corriente nominal del motor mediante el ajustador I<sub>e</sub>  
- seleccionar la clase de disparo mediante el selector CLASS  
Función de arranque suave  
- Valor límite de corriente (x I<sub>e</sub>)  
- Tiempo de arranque (s)  
- Tensión de arranque (%)  
- Tiempo de parada (s)  
ajustar los valores deseados (ver tabla Parámetros recomendados).

3. Controlar y aplicar tensiones en el circuito de mando y en el circuito principal.

Determinar y eliminar la causa del fallo mediante el indicador LED y la tabla de estado. (ver Página 16)



Español

## Resumen de las indicaciones

		Indicadores LED 3RW40					Contactos auxiliares			
		Arrancador suave			Protección del motor					
3RW40		DEVICE (rd/gn)	STATE / BYPASSED (gn)	FAILURE (rd)	OVERLOAD (rd)	RESET MODE (ylw/gn)	13 14 (ON)	13 14 (RUN)	24 23 (BYPASSED)	96 95 98 FAILURE / OVERLOAD
$U_s = 0$		●	●	●	●	●				
Estado operativo	IN_1									
Desconectado	0	gn	●	●	●	●				
Arranque	1	gn		●	●	●				
Bypassed	1	gn		●	●	●				
Deceleración	0	gn		●	●	●				
<b>Alarma</b>										
Ajuste $I_e$ /Class inadmisibles		gn	●	●		●				
Arranque bloqueado, sobrecalentamiento de tiristores		ylw	●	●	●	●				
<b>Fallo</b>										
Tensión de alimentación de la electrónica inadmisibles ( $U < 0,75 \times U_s$ ) o ( $U > 1,15 \times U_s$ )		●	●		●	●				
Ajuste $I_e$ /Class inadmisibles e IN ( $0 > 1$ )		gn	●			●				
Desconexión protección del motor		gn	●	●		●				
Sobrecarga térmica de tiristores		ylw	●		●	●				
- Falta tensión de carga - Corte de fase, falta carga		gn	●		●	●				
Fallo del equipo		rd	●		●	●				
<b>Función de prueba</b>										
1) Pulsar TEST $t < 2$ s		gn				●				
2) Pulsar TEST $2 \text{ s} < t < 5 \text{ s}$ ; $I_e > 0$		rd		●	●	●				
2) Pulsar TEST $2 \text{ s} < t < 5 \text{ s}$ ; $I_e = 0$		rd	●	●	●	●				
3) Pulsar TEST $t > 5$ s		gn	●	●		●				
<b>RESET MODE (pulsar para cambiar)</b>										
Reset manual		●	●	●	●	●				
Reset automático		●	●	●	●	gn				

Indicación de los LEDs							1) Test LED 2) Test medida de intensidad 3) Test desconexión protección motor
				gn =	ylw =	rd =	
Apagado	Encendido	Intermitente	Centelleante	verde	amarillo	rojo	

### ⚠ ADVERTENCIA



#### Rearranque automático.


#### Puede causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

No está permitido utilizar el modo automático de Reset (RESET MODE) en aplicaciones en las cuales el rearranque imprevisto después del tiempo de recuperación pueda provocar lesiones físicas o daños materiales. La orden de marcha (p. ej. por medio de la PLC) deberá anularse antes de una orden de rearme; en efecto, la presencia de la orden de marcha después de la orden de rearme provoca un rearranque automático. Esto es especialmente válido para el disparo de protección del motor. Por razones de seguridad se recomienda integrar la salida de señalización de fallo agrupado (bornes 95 y 96) en la unidad de control.




# Características de disparo


Características de disparo con simetría



Características de disparo con asimetría



# Altitud de instalación permitida



En caso de altitud de instalación superior a 2000 m deberá reducirse a 460 V la tensión de empleo máx. permitida.

Español

Leggere con attenzione queste istruzioni prima di installare, utilizzare o eseguire manutenzione su questa apparecchiatura.

**PERICOLO**

**Tensione pericolosa. Può provocare morte o lesioni gravi.**  
Scollegare l'alimentazione prima di eseguire interventi sull'apparecchiatura.

**CAUTELA**

Il funzionamento sicuro dell'apparecchiatura è garantito soltanto con componenti certificati.


**PERICOLO**

**Tensione pericolosa. Può provocare morte o lesioni gravi.**  
Per evitare folgorazioni o ustioni, i morsetti dell'avviatore non devono essere toccati quando l'apparecchiatura è sotto tensione. I morsetti di uscita sono sotto tensione anche quando l'avviatore è disinserito.

**ATTENZIONE**

L'avviatore dolce 3RW40 è stato costruito come apparecchio con grado di soppressione radiodisturbi A. L'utilizzo di questo prodotto in ambienti abitativi potrebbe portare a disturbi radio.

**Distanze di montaggio nell'installazione singola (per l'installazione compatta vedi manuale avviatore dolce)**



**ATTENZIONE**

Durante il montaggio osservare le distanze indicate per consentire una circolazione sufficiente di aria di raffreddamento. L'apparecchio viene ventilato dal basso verso l'alto.

**CAUTELA**

**Pericolo di danni alle cose.**  
Evitare che liquidi, polvere o altri conduttori finiscano nell'avviatore dolce.

**Valori di impostazione della corrente motore**

Valori di impostazione della corrente motore a seconda del tipo di CLASS a 40° C temperatura ambiente

	$I_e$ [A]	$I_{min}$ [A]	$I_{max}$ [A] CLASS 10	$I_{max}$ [A] CLASS 15	$I_{max}$ [A] CLASS 20
3RW40 55-...	134	59	134	134	124
3RW40 56-...	162	87	162	152	142
3RW40 73-...	230	80	230	210	200
3RW40 74-...	280	130	280	250	230
3RW40 75-...	356	131	356	341	311
3RW40 76-...	432	207	432	402	372

**Programmazione dell'uscita ON/RUN 13/14 (impostazione di fabbrica: ON) (grafiche, figura 3)**

- Avvio della programmazione:** Tenere premuto il tasto "RESET MODE" (2) per più di 2 secondi. Il LED "DEVICE" (5) verde sfarfalla. Tenere premuto il tasto "RESET MODE" (2) e premere allo stesso tempo il tasto "RESET/TEST" (1) per più di 1 secondo. Il LED "DEVICE" (5) rosso dell'apparecchio si illumina.
- Indicazione del modo:** il LED "STATE/BYPASSED" (6) lampeggia verde: modo ON. Il LED "STATE/BYPASSED" (6) sfarfalla verde: modo RUN.
- Cambio del modo:** premere il tasto "RESET MODE" (2).
- Fine della programmazione e salvataggio delle impostazioni:** tenere premuto il tasto "RESET/TEST" (1) per più di 1 secondo. Il LED "DEVICE" (5) verde illumina.

Italiano

# Istruzioni per messa in servizio rapida

## CAUTELA

### Pericolo di danni alle cose.

Non è ammesso il collegamento a morsetti non assegnati.


Consiglio di installazione	Avvio parametri			Arresto parametri
	Applicazione	Tensione di avviamento %	Tempo di avviamento s	Valore di limitazione di corrente
Nastro trasportatore	70	10	$5 \times I_e$	5
Trasportatore a rulli	60	10	$5 \times I_e$	5
Compressore	50	10	$4 \times I_e$	0
Piccolo ventilatore	40	10	$4 \times I_e$	0
Pompa	40	10	$4 \times I_e$	10
Pompa idraulica	40	10	$4 \times I_e$	0
Mescolatore	40	20	$4 \times I_e$	0
Fresatrice	40	20	$4 \times I_e$	0

Messa in servizio rapida  
3RW40 SIRIUS  
Avviatore dolce

1. Controllo del cablaggio
  - Elemento di comando e
  - Elemento di potenza

2. Parametrizzazione dell'apparecchio
    - Protezione motore**
      - impostare al regolatore  $I_e$  la corrente nominale del motore dell'azionamento
      - impostare all'interruttore CLASS la classe di intervento necessaria.
    - Funzione di avvio dolce**
      - Valore di limitazione della corrente ( $\times I_e$ )
      - Tempo di avvio (s)
      - Tensione d'avvio (%)
      - Tempo di arresto (s)
- impostare sui valori desiderati (vedi tabella consigli di installazione).

3. Verificare e inserire le tensioni nel circuito di controllo e in quello principale.
  - Individuare e risolvere la causa dell'errore tramite indicatore LED e diagramma di stato (vedi Pagina 20.)



Italiano

## Elenco delle visualizzazioni

		LED di segnalazione 3RW40					Contatti ausiliari			
		Avvitatore dolce		Protezione motore						
3RW40		DEVICE (rd/gn)	STATE / BYPASSED (gn)	FAILURE (rd)	OVERLOAD (rd)	RESET MODE (ylw/gn)	13 14 (ON)	13 14 (RUN)	24 23 (BYPASSED)	96 95 98 FAILURE / OVERLOAD
$U_s = 0$		●	●	●	●	●				
Stato operativo	IN_1									
OFF	0	gn	●	●	●	●				
Avviamento	1	gn		●	●	●				
Bypassed	1	gn		●	●	●				
Decelerazione	0	gn		●	●	●				
Allarme										
Impostazione $I_e$ /Class non ammessa		gn	●	●		●				
Avvio bloccato, tiristori troppo caldi		ylw	●	●	●	●				
Errore										
Tensione di alimentazione dell'elettronica non ammessa ( $U < 0,75 \times U_s$ ) o ( $U > 1,15 \times U_s$ )		●	●		●	●				
Impostazione $I_e$ /Class non ammessa e IN (0 -> 1)		gn	●			●				
Disinserzione protezione motore		gn	●	●		●				
Sovraccarico termico tiristori		ylw	●		●	●				
- Tensione di carico assente - Caduta di fase, carico mancante		gn	●		●	●				
Guasto dell'apparecchio		rd	●		●	●				
Funzione test										
1) Premere TEST $t < 2$ s		gn				●				
2) Premere TEST $2 \text{ s} < t < 5 \text{ s}; I_e > 0$		rd		●	●	●				
2) Premere TEST $2 \text{ s} < t < 5 \text{ s}; I_e = 0$		rd	●	●	●	●				
3) Premere TEST $t > 5$ s		gn	●	●		●				
RESET MODE (premere per cambiare)										
Reset manuale		●	●	●	●	●				
Reset remoto		●	●	●	●	gn				

Indicazione dei LED						
				gn = verde	ylw = giallo	rd = rosso
OFF	ON	lampeggiante	sfarfallante			

1) Test dei LED  
2) Test del rilevamento di corrente  
3) Test della disinserzione di protezione motore

**⚠ AVVERTENZA**


**Riavvio automatico.**  
**Può causare morte, gravi danni alle persone o danni alle cose.**

Il modo di reset automatico (RESET MODE) non deve essere utilizzato in applicazioni nelle quali il riavvio inaspettato del motore dopo la scadenza del tempo di riattivazione può causare danni alle persone o alle cose.


Il comando di avvio (ad es. tramite il PLC) deve essere ripristinato prima di un comando di reset, dato che, in caso di comando d'avviamento imminente, dopo il comando di reset si verifica un ulteriore riavvio automatico. Ciò vale in particolar modo per lo sgancio di protezione motore. Per motivi di sicurezza si consiglia di includere l'uscita errore complessivo (morsetti 95 e 96) nel controllore.

# Caratteristica di sgancio


Caratteristica di sgancio in caso di simmetria



Caratteristica di sgancio in caso di asimmetria







# Altitudine massima di installazione



In caso di altitudine di installazione superiore ai 2000 m, la tensione di esercizio max. ammessa si riduce a 460 V.

Ler e compreender estas instruções antes da instalação, operação ou manutenção do equipamento.


 	<b>PERIGO</b>	<b>Tensão perigosa. Perigo de morte ou ferimentos graves.</b> Desligue a corrente antes de trabalhar no equipamento.	<b>CUIDADO</b>
	O funcionamento seguro do aparelho apenas pode ser garantido se forem utilizados componentes certificados.		

 	<b>PERIGO</b>	<b>Tensão perigosa. Perigo de morte ou ferimentos graves.</b> Para evitar choque elétrico ou queimaduras, não podem ser tocados os bornes do aparelho de comando do motor quando este estiver sob tensão. Os bornes de saída também estão sob tensão quando o aparelho de comando do motor estiver desligado.
--	---------------	--

**ATENÇÃO**

A chave de partida suave 3RW40 foi construída como equipamento com supressão de interferências da classe A. O uso deste produto em áreas residenciais pode causar interferências.

**Distâncias na montagem individual (montagem junto a outros aparelhos, veja o manual do softstarter)**



**ATENÇÃO**

Considere as distâncias indicadas na montagem do aparelho para que possa circular suficiente ar para a refrigeração. O aparelho é ventilado de baixo para cima.

**CUIDADO**

**Risco de danos materiais.**  
Tomar o devido cuidado para que não penetre nenhum líquido, pó ou objeto condutivo na chave de partida suave.

**Valores de ajuste da corrente do motor**

Valores de ajuste da corrente do motor permitidos dependendo do ajuste da CLASS em temperatura ambiente de 40°C

	$I_e$ [A]	$I_{min}$ [A]	$I_{máx}$ [A] CLASS 10	$I_{máx}$ [A] CLASS 15	$I_{máx}$ [A] CLASS 20
3RW40 55-...	134	59	134	134	124
3RW40 56-...	162	87	162	152	142
3RW40 73-...	230	80	230	210	200
3RW40 74-...	280	130	280	250	230
3RW40 75-...	356	131	356	341	311
3RW40 76-...	432	207	432	402	372

**Programação da saída 13/14 ON/RUN (Ajuste feito na fábrica: ON) (parte do gráfico, figura 3)**

- Iniciar a programação:** Pressionar a tecla "RESET MODE" (2) por mais de 2 s, até que o LED "DEVICE" (5) cintile em verde. Manter a tecla "RESET MODE" (2) pressionada e, simultaneamente, pressionar a tecla "RESET/TEST" (1) por mais de 1 s, até que o LED "DEVICE" (5) acenda em vermelho no equipamento.
- Exibir o modo:** o LED "STATE/BYPASSED" (6) pisca em verde: modo ON. LED "STATE/BYPASSED" (6) cintila em verde: modo RUN.
- Mudar o modo:** pressionar a tecla "RESET MODE" (2).
- Finalizar a programação e salvar os ajustes:** pressionar a tecla "RESET/TEST" (1) por mais de 1 s, até que o LED "DEVICE" (5) acenda em verde.

Português

# Instrução para a colocação em serviço rápida

## CUIDADO

### Risco de danos materiais.

Não é permitida a conexão a bornes não ocupados.

Sugestão de ajuste	Parâmetros de partida			Parâmetros de parada
Aplicação	Tensão inicial %	Tempo de partida s	Valor limitador de corrente	Tempo de parada s
Correia transportadora	70	10	$5 \times I_e$	5
Transportador de rolos	60	10	$5 \times I_e$	5
Compressor	50	10	$4 \times I_e$	0
Ventilador pequeno	40	10	$4 \times I_e$	0
Bomba	40	10	$4 \times I_e$	10
Bomba hidráulica	40	10	$4 \times I_e$	0
Agitador	40	20	$4 \times I_e$	0
Fresadora	40	20	$4 \times I_e$	0

Colocação em funcionamento rápida da chave de partida suave 3RW40 SIRIUS

1. Controle da fiação  
- parte de comando e  
- parte de potência

2. Parametrizar o aparelho  
Proteção do motor  
- ajustar a corrente nominal de motor do acionamento no ajustador  $I_e$   
- ajustar a classe de desligamento necessária no interruptor CLASS.  
Função da chave de partida suave  
- Valor limitador de corrente ( $\times I_e$ )  
- Tempo de partida (s)  
- Tensão inicial (%)  
- Tempo de parada (s)  
ajustar os valores desejados (veja a tabela Sugestão de ajuste).

3. Verificar e conectar as tensões no circuito de corrente de comando e principal.

Apurar e eliminar a causa da falha através da indicação LED e tabela de estado. (veja Página 24)

LED "DEVICE" luz contínua verde, os outros LEDs estão desligados?

sim  
não

4. Ligar a chave de partida suave (IN 0 -> 1)

sim

LEDs: "DEVICE" luz contínua verde, "STATE/BYPASSED" pisca em verde?

sim  
não

O motor parte suavemente?

sim  
não

O motor alcança rapidamente sua velocidade de rotação nominal dentro do tempo desejado?

sim  
não

LEDs: "DEVICE" luz contínua verde, "STATE/BYPASSED" luz contínua verde?

sim  
não

Desligar a chave de partida suave (IN 1 -> 0)

sim


Qual foi o tipo de parada selecionado?

Parada suave  
Parada por inércia

Motor alcança a parada desejada?

sim  
não

Colocação em funcionamento finalizada



Português

## Sinóptico de indicações

		Indicadores LED 3RW40					Contatos auxiliares			
		Chave de partida suave			Proteção do motor					
3RW40		DEVICE (rd/gn)	STATE / BYPASSED (gn)	FAILURE (rd)	OVERLOAD (rd)	RESET MODE (ylw/gn)	13 14 (ON)	13 14 (RUN)	24 23 (BYPASSED)	96 95 98 FAILURE / OVERLOAD
$U_s = 0$		●	●	●	●	●				
Estado operacional	IN_1									
Desligado	0	gn	●	●	●	●				
Partida	1	gn		●	●	●				
Bypassed	1	gn		●	●	●				
Parada por inércia	0	gn		●	●	●				
Advertência										
Ajuste $I_e$ /class não permissível		gn	●	●		●				
Partida bloqueada, tiristores muito quentes		ylw	●	●	●	●				
Falha										
Tensão de alimentação do sistema eletrônico não permissível ( $U < 0,75 \times U_s$ ou $U > 1,15 \times U_s$ )		●	●		●	●				
Ajuste $I_e$ /Class não permissível e IN ( $0 \rightarrow 1$ )		gn	●			●				
Desativação de proteção do motor		gn	●	●		●				
Sobrecarga térmica dos tiristores		ylw	●		●	●				
- Falta tensão de carga - Falha de fase, falta de carga		gn	●		●	●				
Falha do equipamento		rd	●		●	●				
Função de teste										
1) TESTE pressionar $t < 2$ s		gn				●				
2) TESTE pressionar $2 \text{ s} < t < 5 \text{ s}$ ; $I_e > 0$		rd		●	●	●				
2) TESTE pressionar $2 \text{ s} < t < 5 \text{ s}$ ; $I_e = 0$		rd	●	●	●	●				
3) TESTE pressionar $t > 5$ s		gn	●	●		●				
RESET MODE (pressionar para mudar)										
Reset manual		●	●	●	●	●				
Reset remoto		●	●	●	●	gn				
Indicação dos LEDs										
				gn = verde	ylw = amarelo	rd = vermelho	1) Teste de LEDs 2) Teste de detecção de corrente 3) Teste da desligamento da proteção do motor			
Desligado	Ligado	Piscando	Cintilante							

### ⚠ AVISO



#### Reativação automática.

**Pode provocar morte, graves lesões corporais ou graves danos materiais.**


O modo de reset automático não deve ser usado em aplicações, nas quais uma reativação inesperada do motor possa causar ferimentos e danos materiais.

O comando de partida (p. ex. PLC) deve ser reposicionado antes de um comando de reset, uma vez que com um comando de partida em andamento, após o comando de reset, ocorre automaticamente uma nova reativação. Isto vale em especial no disparo da proteção do motor. Por motivos de segurança recomenda-se incluir a saída de falha coletiva (bornes 95 e 96) no comando.




## Curva característica de disparo


Curva característica de disparo em simetria



Curva característica de disparo em assimetria



## Altitude de instalação permitida



A uma altitude de instalação acima de 2000 m a tensão de operação máxima permitida está reduzida a 460 V.

Cihazın kurulumundan, çalıştırılmasından veya bakıma tabi tutulmasından önce, bu kılavuz okunmuş ve anlaşılmış olmalıdır.

**⚠ TEHLİKE**

**Tehlikeli gerilim.  
Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi.**  
Çalışmalara başlamadan önce, sistemin ve cihazın gerilim beslemesini kapatınız.

**ÖNEMLİ DİKKAT**

Cihazın güvenli çalışması ancak sertifikalı bileşenler kullanılması halinde garanti edilebilir.


**⚠ TEHLİKE**

**Tehlikeli gerilim.  
Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi.**  
Cihaz gerilim beslemesi altında iken, elektrik çarpmasından veya yanıklardan sakınmak için, motor kontrol cihazının kısaçlarıyla temas edilmemelidir. Motor kontrol cihazı KAPALI halde iken de çıkış kısaçlarında gerilim mevcuttur.

**DİKKAT**

Yumuşak yol verici 3RW40, parazit bastırma derecesi A sınıfı cihaz olarak yapılmıştır. Bu ürünün oturulan mekanlarda kullanımı parazitlere yol açabilir.

### Tek tek kurulumda montaj mesafeleri (Sıkı kurulum bkz. Yumuşak yol verici kullanım kılavuzu)



**DİKKAT**

Soğutma için yeterli derecede hava sirkülasyonunun sağlanması amacıyla cihazı monte ederken belirtilen mesafelere riayet ediniz. Cihaz, aşağıdan yukarıya doğru havalandırılmaktadır.

**ÖNEMLİ DİKKAT**

**Maddi hasar tehlikesi.**  
Yumuşak yol vericiye sıvı, toz veya herhangi bir cisim kaçmamasına dikkat ediniz.

### Motor akımı ayar değerleri

CLASS ayarına bağlı olarak izin verilen motor akımı ayar değerleri 40° C ortam ısısında

	$I_e$ [A]	$I_{asg}$ [A]	$I_{azm}$ [A] CLASS 10	$I_{azm}$ [A] CLASS 15	$I_{azm}$ [A] CLASS 20
3RW40 55-...	134	59	134	134	124
3RW40 56-...	162	87	162	152	142
3RW40 73-...	230	80	230	210	200
3RW40 74-...	280	130	280	250	230
3RW40 75-...	356	131	356	341	311
3RW40 76-...	432	207	432	402	372

### 13/14 ON/RUN çıkışının programlanması (Fabrika ayarı: ON) (Grafik bölümü, Resim 3)

- Programlamayı başlatınız:** "RESET MODE" (2) tuşuna LED "DEVICE" (5) yeşil renkte titreşmeye kadar 2 saniyeden uzun süre basınız. "RESET MODE" (2) tuşunu basılı tutunuz ve aynı zamanda cihazdaki LED "DEVICE" (5) kırmızı yanana kadar "RESET/TEST" (1) tuşuna 1 saniyeden daha uzun süreyle basınız.
- Modun gösterilmesi:** LED "STATE/BYPASSED" (6) yeşil yanıp söner: ON Modu. LED "STATE/BYPASSED" (6) yeşil renkte titreşmeye çıkar: RUN Modu.
- Modun değiştirilmesi:** "RESET MODE" (2) tuşuna basınız.
- Programlamanın bitirilmesi ve ayarların hafızaya alınması:** "RESET/TEST" (1) tuşuna LED "DEVICE" (5) yeşil yanana kadar 1 saniyeden uzun süre basınız.

## Hızlıca ilk çalıştırma talimatı

### ÖNEMLİ DİKKAT

**Maddi hasar tehlikesi.**  
Boştaki kısaçlara bağlantı yasaktır.

Ayar önerisi	Kalkış parametresi			Duruş parametresi
	Başlangıç gerilimi %	Kalkış süresi sn	Akım sınır değeri	Duruş zamanı sn
Applikasyon				
Taşıma bandı	70	10	$5 \times I_e$	5
Rulolu taşıyıcı	60	10	$5 \times I_e$	5
Kompresör	50	10	$4 \times I_e$	0
Küçük vantilatör	40	10	$4 \times I_e$	0
Pompa	40	10	$4 \times I_e$	10
Hidrolik pompa	40	10	$4 \times I_e$	0
Karıştırıcı	40	20	$4 \times I_e$	0
Freze makinesi	40	20	$4 \times I_e$	0


Hızlıca ilk çalıştırma  
3RW40 SIRIUS  
Yumuşak yol verici

1. Kablolama kontrolü  
- Kumanda bölümü ve  
- Performans bölümü

2. Cihazı parametreleyiniz  
**Motor koruma**  
-  $I_e$  ayarlayıcısında tahrik mekanizmasının motor ölçüm akımını ayarlayınız  
- CLASS şalterinde gerekli devre kapama sınıfını ayarlayınız.  
**Yumuşak kalkış fonksiyonu**  
- Akım sınır değeri ( $x I_e$ )  
- Kalkış süresi (sn)  
- Başlangıç gerilimi (%)  
- Duruş zamanı (sn)  
İstenen değerlere ayarlayınız (Bkz. Tablo, Ayar önerisi).

3. Denetim devresinde ve ana devredeki gerilimleri kontrol ediniz ve devreye sokunuz.

LED göstergesi ve pozisyon tablosu üzerinden arıza nedenini bulunuz ve bertaraf ediniz. (Bkz. Sayfa 28)



## Gösterge tablosu

		LED göstergeleri 3RW40					Yardımcı kontaklar			
		Yumuşak yol verici			Motor koruma					
3RW40		DEVICE (rd/gn)	STATE / BYPASSED (gn)	FAILURE (rd)	OVERLOAD (rd)	RESET MODE (ylw/gn)	13 14 (ON)	13 14 (RUN)	24 23 (BYPASSED)	96 95 98 FAILURE / OVERLOAD
$U_s = 0$		●	●	●	●	●	—/—	—/—	—/—	1
İşletme durumu	IN_1									
Kapalı	0	☀ gn	●	●	●	●	—/—	—/—	—/—	1
Yol verme	1	☀ gn	◐	●	●	●	—/—	—/—	—/—	1
Bypassed	1	☀ gn	☀	●	●	●	—/—	—/—	—/—	1
Durma	0	☀ gn	◐	●	●	●	—/—	—/—	—/—	1
Uyarı										
$I_e$ /Class ayarı kabul edilmiyor		☀ gn	●	●	◐	●				1
Start bloke edildi, tristörler çok sıcak		◐ ylw	●	●	●	●	—/—	—/—	—/—	1
Arıza										
Tedarik gerilimi Elektronik kabul edilmiyor ( $U < 0,75 \times U_s$ ) veya ( $U > 1,15 \times U_s$ )		●	●	☀	●	●	—/—	—/—	—/—	1
Kabul edilmeyen $I_e$ /Class ayarı ve IN ( $0 \rightarrow 1$ )		☀ gn	●	☀	◐	●	—/—	—/—	—/—	1
Motor koruma kapaması		☀ gn	●	●	☀	●	—/—	—/—	—/—	1
Termik aşırı yüklenme Tristörler		☀ ylw	●	☀	●	●	—/—	—/—	—/—	1
- Yük gerilimi yok - Faz kesilmesi, eksik yük		☀ gn	●	☀	●	●	—/—	—/—	—/—	1
Cihaz hatası		☀ rd	●	☀	●	●	—/—	—/—	—/—	1
Test fonksiyonu										
1) TEST $t < 2$ sn basınız		☀ gn	☀	☀	☀	●				1
2) TEST $2 s < t < 5$ sn basınız; $I_e > 0$		◐ rd	◐/☀	●	●	●				1
2) TEST $2 s < t < 5$ sn basınız; $I_e = 0$		⊘ rd	●	●	●	●				1
3) TEST $t > 5$ sn basınız		☀ gn	●	●	☀	●	—/—	—/—	—/—	1
RESET MODE (Değiştirmek için basılır)										
Manüel reset		●	●	●	●	●				
Uzaktan reset		●	●	●	●	☀ gn				

LED göstergeleri							
●	☀	◐	⊘	gn =	ylw =	rd =	1) LED testi 2) Akım tesbit testi 3) Test Motor koruma kapaması
kapalı	açık	yanıp söner	titrer	yeşil	sarı	kırmızı	

### ⚠ UYARI



#### Otomatik olarak yeniden çalışma.


#### Ölüme, ağır yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir.

Otomatik sıfırlama modu (RESET MODE), motorun yeniden işleme hazır duruma gelme süresinin bitiminden sonra beklenmedik biçimde yeniden start almasının, yaralanma ya da maddi hasara yol açabileceği durumlarda kullanılamaz.


Start komutu (örn. SPS ile) reset komutundan önce verilmelidir, çünkü reset komutundan sonra verilecek bir start komutunda otomatik olarak yeniden ve kendiliğinden bir start alma durumu ortaya çıkar. Bu özellikle de motor koruma tertibatının salıverilmesi için geçerlidir. Emniyet nedeniyle toplu hata çıkışının (95 ve 96 kısıkaçları) kumandaya bağlanması tavsiye edilir.

## Devrim karakteristik eğrileri


Simetride devrim karakteristik eğrileri



Asimetride devrim karakteristik eğrileri



## Uygun kurulum yüksekliği



2000 m'nin üzerindeki kurulum yüksekliğinde maks. uygun işletim gerilimi 460 V'ye düşürülür:

Перед установкой, вводом в эксплуатацию или обслуживанием устройства необходимо прочесть и понять данное руководство.



**ОПАСНО**

**Опасное напряжение.**  
**Опасность для жизни или риск получения травм.**  
 Перед началом работ отключить подачу питания к установке и к устройству.

**ОСТОРОЖНО**

Безопасность работы устройства гарантировано только при использовании сертифицированных компонентов.




**ОПАСНО**

**Опасное напряжение.**  
**Опасность для жизни или риск получения травм.**  
 Во избежание получения электрического удара или сильного ожога нельзя прикасаться к клеммам устройства управления двигателем, когда устройство находится под напряжением. На выходных клеммах имеется напряжение, даже если устройство управления двигателем находится в выключенном состоянии.

**ВНИМАНИЕ**

Устройство плавного пуска 3RW40 исполнен в качестве устройства класса А радиопомех. Использование данного изделия в жилых помещениях может привести к возникновению радиопомех.

**Монтажное расстояние при сепаратном монтаже (расположение плотно друг к другу см. системное руководство для устройства плавного пуска)**



**ВНИМАНИЕ**

Учитывайте при монтаже устройства указанные расстояния, для обеспечения возможности циркулирования достаточного количества воздуха, необходимого для охлаждения. Охлаждающий воздух в устройстве движется снизу вверх.

**ОСТОРОЖНО**

**Опасность материального ущерба.**  
 Следите, чтобы в устройство плавного пуска не попадали жидкость, пыль или проводящий предмет.

**Установленные значения тока двигателя**

Допустимые установленные значения тока двигателя в зависимости от настройки CLASS при температуре окружающей среды 40° C

	$I_e$ [A]	$I_{мин}$ [A]	$I_{макс}$ [A] CLASS 10	$I_{макс}$ [A] CLASS 15	$I_{макс}$ [A] CLASS 20
3RW40 55-...	134	59	134	134	124
3RW40 56-...	162	87	162	152	142
3RW40 73-...	230	80	230	210	200
3RW40 74-...	280	130	280	250	230
3RW40 75-...	356	131	356	341	311
3RW40 76-...	432	207	432	402	372

**Программирование выхода ON/RUN, клеммы 13/14 (заводская настройка: ON) (графическая часть, рис. 3)**

- Начать программирование:** Держите кнопку "RESET MODE" ("СБРОС РЕЖИМА") (2) нажатой дольше 2 секунд до тех пор, пока светодиод "DEVICE" ("УСТРОЙСТВО") (5) не начнёт мерцать зеленым светом. Держите кнопку "RESET MODE" (2) нажатой и одновременно нажмите кнопку "RESET/TEST" ("СБРОС/ТЕСТ") (1) дольше 1 с, пока светодиод "DEVICE" (5) на устройстве не начнёт светиться красным светом.
- Показать режим:** Светодиод "STATE/BYPASSED" ("СОСТОЯНИЕ/БАЙПАС") (6) мигает зеленым светом: Режим ON. Светодиод "STATE/BYPASSED" (6) мерцает зеленым светом: Режим RUN (РАБОТА).
- Поменять режим:** Нажать кнопку "RESET MODE" (2)
- Завершить программирование и сохранить настройки:** Держите кнопку "RESET/TEST" ("СБРОС/ТЕСТ") (1) дольше 1 с до тех пор, пока светодиод "DEVICE" (5) не начнёт светиться зеленым светом.

# Руководство для быстрого запуска в эксплуатацию

## ОСТОРОЖНО

**Опасность материального ущерба.**  
Подключение к свободным клеммам не допустимо.

Предложение по настройке	Параметры пуска			Параметры выбега
Применение	Нач. напряжение %	Время пуска, с	Параметр ограничения тока	Время выбега, с
Ленточный конвейер	70	10	$5 \times I_e$	5
Роликовый конвейер	60	10	$5 \times I_e$	5
Компрессор	50	10	$4 \times I_e$	0
Мал. вентилятор	40	10	$4 \times I_e$	0
Насос	40	10	$4 \times I_e$	10
Гидравлический насос	40	10	$4 \times I_e$	0
Мешалка	40	20	$4 \times I_e$	0
Фрезерный станок	40	20	$4 \times I_e$	0


Быстрый запуск в эксплуатацию  
3RW40 SIRIUS  
Устройство плавного пуска

1. Проверка проводных соединений  
- управляющей части и  
- силовой части

2. Параметрирование устройства  
**Защита двигателя**  
- настроить на задатчике  $I_e$  номинальный ток привода  
- переключателем CLASS настроить требуемый класс отключения.  
**Функция плавного пуска**  
- параметр ограничения тока ( $x I_e$ )  
- время пуска (с)  
- начальное напряжение (%)  
- время выбега (с)  
настроить на желаемые значения (см. таблицу предложение по настройке)

3. Проверить напряжения в управляющем и силовом токовом контуре и включить.

По показаниям светодиодов и таблице состояний необходимо определить причину ошибки и устранить её. (см. Страница 32)



## Обзор индикации

		Светодиодная индикация 3RW40					Вспомогательные контакты			
		УПП		Защита двигателя						96 95 98
3RW40		DEVICE (rd/gn)	STATE / BYPASSED (gn)	FAILURE (rd)	(ПЕРЕГРУЗ КА)/ OVERLOAD (rd)	RESET MODE (ylw/gn)	13 14 (ON)	13 14 (RUN)	24 23 (BYPASSED)	FAILURE / OVERLOAD
$U_s = 0$		●	●	●	●	●				
Рабочее состояние	IN_1									
Выкл	0	gn	●	●	●	●				
Пуск	1	gn		●	●	●				
Байпасный режим	1	gn		●	●	●				
Выбег	0	gn		●	●	●				
Предупреждение										
Настройка $I_e$ /Class недопустима		gn	●	●		●				
Пуск заблокир., тиристоры слишком горячие		ylw	●	●	●	●				
Ошибка										
Недопустимое напряжение питания электроники ( $U < 0,75 \times U_s$ ) или ( $U > 1,15 \times U_s$ )		●	●		●	●				
Недопустимая настройка $I_e$ /Class и IN ( $0 \rightarrow 1$ )		gn	●			●				
Отключение защиты двигателя		gn	●	●		●				
Термическая перегрузка тиристоров		ylw	●		●	●				
- отсутствие напряжения нагрузки - выпадение фазы, отсутствует нагрузка		gn	●		●	●				
Неисправность устройства		rd	●		●	●				
Тестовая функция										
1) TEST $t < 2$ с нажать		gn				●				
2) TEST $2 \text{ s} < t < 5$ с нажать; $I_e > 0$		rd		●	●	●				
2) TEST $2 \text{ s} < t < 5$ с нажать; $I_e = 0$		rd	●	●	●	●				
3) TEST $t > 5$ с нажать		gn	●	●		●				
RESET MODE (нажать для смены режима)										
Ручной сброс		●	●	●	●	●				
Дистанционный сброс		●	●	●	●	gn				
Показания светодиодов										
				gn =	ylw =	rd =	1) Тест светодиодов 2) Тест измерения тока 3) Тест отключения защиты двигателя			
выкл	вкл	мигающий	мерцающий	зеленый	желтый	красный				

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



#### Автоматический повторный запуск.


**Опасность летального исхода, тяжелых травм или повреждения имущества.**

Не используйте режим автоматического сброса в тех ситуациях, когда неожиданный пуск двигателя по истечении времени восстановления готовности представляет опасность для персонала и имущества. Отмена команды пуска (например, с помощью контроллера) должна происходить до подачи команды на сброс, т.к. при неснятой команде пуска после выполнения команды на сброс происходит автоматический повторный пуск. Это особенно важно при срабатывании автомата защиты двигателя. Из соображений безопасности рекомендуется соединить выход "общей ошибки" (клеммы 95 и 96) с системой управления.




## Характеристики срабатывания


Характеристики срабатывания при симметрии



Характеристики срабатывания при несимметрии





## Допустимая монтажная высота



При монтажной высоте свыше 2000 м максимальное допустимое номинальное напряжение составляет 460 В.

在安装，操作和维护此设备前，一定要先仔细阅读并理解本说明。


	<b>⚠ 危险</b>	<b>小心</b>
	<p><b>危险电压</b> <b>致命或重伤危险。</b> 操作设备时必须确保切断电源。</p>	

	<b>⚠ 危险</b>
	<p><b>危险电压。致命或重伤危险。</b> 为了避免受到电击或烧伤，当设备带电压时，不允许触摸电机控制设备的接线端。电机控制设备在关机状态时，输出接线端处也有电压。</p>

### 注意

软启动器 3RW40 是按抗干扰度 - A 级的标准制造的设备。在居住区使用此设备可能会导致无线电干扰。

单个启动器的安装间距（多个启动器安装布局参见软启动器系统手册）



### 注意

在安装此机器时，一定要注意规定的间距，以确保为冷却而有足够的空气流通。此设备是自下而上通风的。

### 小心

**设备损坏危险。**  
注意一定不能有液体、灰尘或导电物体进入软启动器内部。

## 电机电流设置值

在环境温度为摄氏 40° 时，依照 CLASS- 设置而确定的电机电流允许设置值

	$I_e$ [A]	$I_{min}$ [A]	$I_{max}$ [A] CLASS 10	$I_{max}$ [A] CLASS 15	$I_{max}$ [A] CLASS 20
3RW40 55-...	134	59	134	134	124
3RW40 56-...	162	87	162	152	142
3RW40 73-...	230	80	230	210	200
3RW40 74-...	280	130	280	250	230
3RW40 75-...	356	131	356	341	311
3RW40 76-...	432	207	432	402	372

## ON/RUN 输出端 13/14 的编程（出厂设置：ON）（图表部分，图 3）

- 启动编程：** 按住按键 "RESET MODE"(2) 2 秒钟以上，直到 LED 显示灯 "DEVICE" (5) 发出快速颤动的绿光。按住按键 "RESET MODE" (2) 的同时也按住按键 "RESET/TEST" (1) 1 秒钟以上，直到设备上的 LED "DEVICE" (5) 发红光。
- 显示模式：** LED "STATE/BYPASSED" (6) 闪烁绿光：ON 模式。LED "STATE/BYPASSED" (6) 发出快速颤动的绿光：RUN 模式
- 切换模式：** 按按键 "RESET MODE" (2)。
- 结束编程，保存设置：** 按住按键 "RESET/TEST"(1) 1 秒钟以上，直到 LED "DEVICE" (5) 闪烁绿光。

# 快捷式首次启动运行指南

## 小心

设备损坏危险。  
不允许连接到未经规定的接线端上。


设置参考	启动参数		减速停止参数	
应用领域	启动电压 %	启动时间 s	电源界限值	减速停止时间 s
	40 100%	0 5 10 20s	$\times I_e$ 1.3	0 5 10 20s
传送带	70	10	$5 \times I_e$	5
滚子传送带	60	10	$5 \times I_e$	5
压缩机	50	10	$4 \times I_e$	0
小风扇	40	10	$4 \times I_e$	0
泵	40	10	$4 \times I_e$	10
液压泵	40	10	$4 \times I_e$	0
搅拌器	40	20	$4 \times I_e$	0
铣床	40	20	$4 \times I_e$	0

## 快捷式首次启动运行 3RW40 SIRIUS 软启动器

- 布线检查  
- 控制部分与  
- 功能部分

- 给设备设定参数  
**电机保护**  
- 在  $I_e$  设置器上设定驱动器的电机限定电流  
- 在 CLASS- 开关上设定所需的断路级别。  
**软启动功能**  
- 电流界限值 ( $\times I_e$ )  
- 启动时间 (s)  
- 启动电压 (%)  
- 减速停止时间 (s)  
设定所需值 (见参考设置表)

- 检查并接通控制及主电路中的电压。  
通过 LED- 显示和状态表来查找故障原因并排除故障。(见 36 页)



# 显示器显示概览

		LED- 显示 3RW40					辅助触点			
		软启动器			电机保护					96 95 98
3RW40		DEVICE (rd/gn)	STATE / BYPASSED (gn)	FAILURE (rd)	OVERLOAD (rd)	RESET MODE (ylw/gn)	13 14 (ON)	13 14 (RUN)	24 23 (BYPASSED)	FAILURE / OVERLOAD
$U_s = 0$		●	●	●	●	●				
运行状态	IN_1									
关	0	gn	●	●	●	●				
启动	1	gn		●	●	●				
旁通	1	gn		●	●	●				
减速停止	0	gn		●	●	●				
警告										
不允许的 $I_e$ /Class- 设置		gn	●	●		●				
晶闸管过热, 禁止启动		ylw	●	●	●	●				
故障										
电子设备不许可的馈电电压 ( $U < 0,75 \times U_s$ ) 或 ( $U > 1,15 \times U_s$ )		●	●		●	●				
不允许的 $I_e$ /Class- 设置和 IN (0 -> 1)		gn	●			●				
电机保护断路		gn	●	●		●				
晶闸管热过载		ylw	●		●	●				
- 无负载电压 - 电相缺失, 无负载		gn	●		●	●				
设备故障		rd	●		●	●				
测试键 TEST 的功能										
1) 按测试键 TEST 少于 2 秒		gn				●				
2) 按 TEST 键 $2s < t < 5s; I_e > 0$		rd			●	●				
2) 按 TEST 键 $2s < t < 5s; I_e = 0$		rd	●	●	●	●				
3) 按 TEST 键 5 秒以上		gn	●	●		●				
RESET MODE 键 (按此键切换)										
Manual Reset 手动复位		●	●	●	●	●				
Remote Reset 远程复位		●	●	●	●	gn				

LED 灯显示				gn	ylw	rd	1) LED- 测试 2) 测试电流记录 3) 测试电机保护断路
				= 绿	= 黄	= 红	
不亮	亮	闪烁	快速颤动				

## 警告



### 自动重新启动


会导致人员死亡、重伤或设备损坏。

如果电机在重启待机时间过后有可能因无法预料的自行重新启动而导致人员伤亡或设备损坏时, 则不允许使用自动复位 (RESET MODE) 模式。


必须在发出复位命令之前撤回启动命令 (如通过 SPS), 因为如果存在启动命令, 设备会在接到复位命令之后自行重新启动。尤其在发生电机保护脱钩时会出现这种情况。出于安全考虑, 建议把总故障输出端 (接线端 95 和 96) 连接到控制上去。

## 脱扣特性曲线


对称时的脱扣特性曲线



不对称时的脱扣特性曲线




## 允许安装高度




当安装的海拔高度在 2000 米以上时，最大的允许工作电压降至 460 V。


1.



2.




3.




- |  |
|--|
| <p><b>1.</b> A1, A2, 1+, 2-, 3/IN, 13, 14/24, 23, 95, 96, 98:<br/>Steuer-/Hilfsstromkreis<br/>Control circuit/auxiliary circuit<br/>Circuit de commande/circuit aux.<br/>Circuito de mando/auxiliar<br/>Circuito di comando/circuito ausiliario<br/>Circuito de comando/circuito auxiliar<br/>Kontrol/Yardımcı elektrik devresi<br/>Управляющая/вспомогательная электр. цепь<br/>控制电路 / 辅助电路</p> |
| <p><b>2.</b> L1 / L2 / L3, T1 / T2 / T3:<br/>Hauptstromkreis<br/>Power circuit<br/>Circuit principal<br/>Circuito principal<br/>Circuito principale<br/>Ana elektrik devresi<br/>Главная электрическая цепь<br/>主电路</p>  |


4.



5.




6.



mm (inch)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o	p
<b>3RW40 5</b>	180 (7.09)	120 (4.72)	37 (1.46)	17 (0.67)	167 (6.57)	100 (3.94)	223 (8.7)	250 (9.84)	180 (7.09)	148 (5.82)	6,5 (0.25)	153 (6.02)	7 (0.28)	198 (7.80)	9 (0.35)
<b>3RW40 7</b>	210 (8.27)	160 (6.30)	48 (1.89)	25 (0.98)	190 (7.48)	140 (5.51)	240 (9.36)	278 (10.94)	205 (8.07)	166 (6.54)	10 (0.39)	166 (6.54)	9 (0.35)	230 (9.06)	11 (0.43)





7.






8.



3RW40




9.




10.



# 11.



# 12.



# 13.

NEMA

